

Doplňěk návodu ke kotlům THERM 14 LN – 14 TLN

Připojení bojleru ke kotli THERM 14 LN – TLN

Automatika a konstrukce kotlů THERM 14 LN a THERM 14 TLN umožňuje dle návodu ke kotli připojit nepřímý ohřívání zásobník TUV. Zásobník se připojuje pomocí kompletu „Sada pro připojení zásobníku TUV ke kotli 14 LN, TLN“.

Sada skl. číslo **43577** obsahuje:

- Trojcestný ventil
- Kabel trojcestného ventilu s konektorem
- Kabel termostatu bojleru se svorkovnicí

